

PŘEHLED SCHÉMAT ZAPOJENÍ – IVT Air Split

TYP JEDNOTKY	VYTÁPĚNÍ / / CHLAZENÍ	AKUMU- LÁTOR	POČET OKRUHŮ	BAZÉN	VNITŘNÍ JEDNOTKA	NÁZEV SCHÉMATU	ČÍSLO SCHÉMA
AIR SPLIT	ANO / ANO	-	1	-	AIRMODULE	AIR SPLIT + AIRMODULE - 1 topný/chladicí okruh s/bez systémového čerpadla	550
	ANO / ANO	ANO	4	ANO	AIRMODULE	AIR SPLIT + AIRMODULE - Až 4 topné/chladicí okruhy + akumulátor + bazén	551
	ANO / ANO	-	1	-	AIRBOX E	AIR SPLIT + AIRBOX E - 1 topný/chladicí okruh s/bez systémového čerpadla	560
	ANO / ANO	ANO	4	ANO	AIRBOX E	AIR SPLIT + AIRBOX E - Až 4 topné/chladicí okruhy + akumulátor + bazén	561
	ANO / ANO	ANO	4	ANO	AIRBOX E	AIR SPLIT + AIRBOX E - Kaskáda 2x TČ, až 4 topné/chladicí okruhy + akumulace + bazén	562
	ANO / ANO	-	1	-	AIRBOX S	AIR SPLIT + AIRBOX S - 1 topný/chladicí okruh s/bez systémového čerpadla	570
	ANO / ANO	ANO	4	ANO	AIRBOX S	AIR SPLIT + AIRBOX S - Až 4 topné/chladicí okruhy + akumulátor + bazén	571