

PŘEHLED SCHÉMAT ZAPOJENÍ – Ecoforest ecoAIR

TYP TČ	VYTÁPĚNÍ CHLAZENÍ	AKUMU- LÁTOR	POČET OKRUHŮ	BAZÉN	OSTATNÍ	NÁZEV SCHÉMATU	ČÍSLO SCHÉMA
Ecoforest ecoAIR	ANO	-	1	-		ecoAIR: 1 topný/chladící okruh bez systémového čerpadla + dotop	1200
	ANO	-	1	-		ecoAIR: 1 topný/chladící okruh bez systémového čerpadla + dotop + příprava TV	1201
	ANO	-	1-3	-		ecoAIR: 1-3 topné/chladící okruhy + dotop + příprava TV	1202
	ANO	ANO	1-3	-		ecoAIR: 1-3 topné/chladící okruhy + dotop + akumulace + příprava TV	1203
	ANO	ANO	1-3	ANO		ecoAIR: 1-3 topné/chladící okruhy + dotop + akumulace + příprava TV + ohřev bazénové vody	1204
	ANO	ANO	1-3	-		Kaskáda 2 ecoAIR: s 1-3 topné/chladící okruhy + dotop + akumulace	1205
	ANO	-	1	-	HK-EH	ecoAIR: 1 topný/chladící okruh bez systémového čerpadla	1210
	ANO	-	1-3	-	HK-EH	ecoAIR: 1-3 topné/chladící okruhy + příprava TV	1211
	ANO	ANO	1-3	-	HK-EH	ecoAIR: 1-3 topné/chladící okruhy + akumulace + příprava TV	1212
	ANO	ANO	1-3	-	HK-EH	ecoAIR: 1-3 topné/chladící okruhy + akumulace + příprava TV + bazén	1213
	ANO	ANO	1-3	-	KASKÁDA 3x	Kaskáda 3x ecoAIR: 1-3 topné/chladící okruhy + akumulace + příprava TV	1214
	ANO	-	1	-	HK-COMPACT-EH	ecoAIR: 1 topný/chladící okruh bez systémového čerpadla	1220
	ANO	-	1-3	-	HK-COMPACT-EH	ecoAIR: 1-3 topné/chladící okruhy + příprava TV	1221
	ANO	ANO	1-3	-	HK-COMPACT-EH	ecoAIR: 1-3 topné/chladící okruhy + akumulace + příprava TV	1222
	ANO	ANO	1-3	-	HK-COMPACT-EH	ecoAIR: 1-3 topné/chladící okruhy + akumulace + příprava TV + bazén	1223